



**WASHROOMSOLUTIONS**

## Auto Foam

*Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einsetzen von Auto-Foam-Nachfüllpackungen*



### Öffnen des Seifenspenders

1



*Schlüssel einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, um den Auto-Foam-Spender zu*

2



*Zum Öffnen die Abdeckung des Seifenspenders langsam nach unten ziehen.*

### Einsetzen der Nachfüllpackung

3



*Anschließend die Düse der Nachfüllpackung vorsichtig durch den Schlitz in der Halterung führen.*

4



*Zuerst die Auto-Foam-Nachfüllpackung in die Halterung einsetzen.*

**Rubbermaid Commercial Products, LLC**  
3124 Valley Ave., Winchester, VA 22601

Da RCP (Rubbermaid Commercial Products) die genauen Bedingungen, unter denen unsere Produkte eingesetzt werden, nicht kontrollieren kann, können wir nicht garantieren, dass Sie die gleichen Ergebnisse erzielen, wie sie hier beschrieben werden. Jeder Nutzer muss seine eigenen Tests durchführen, um zu bestimmen, um sich unsere Produkte für seinen bestimmten Zweck eignen.

**Work Smarter.**



[www.rubbermaidcommercial.com](http://www.rubbermaidcommercial.com)

## Einsetzen der Nachfüllpackung (Fortsetzung)

5



*Jetzt die Düse der Nachfüllpackung in die richtige Position bringen.*

6



*Die Nachfüllpackung "klickt", wenn sie richtig positioniert ist. Nun ist die Nachfüllpackung richtig in den Auto-Foam-Spender eingesetzt.*

## Schließen des Seifenspenders

7



*Die Abdeckung des Seifenspenders sorgfältig schließen; dabei die Nachfüllpackung mit den Fingern nach unten drücken.*

8



9



*Der Seifenspender "klickt", wenn er richtig geschlossen und verschlossen ist. Das Auto-Foam-System ist einsatzbereit.*